

MOIZI 38/39

Funktionen

Wir bedanken uns, dass Sie sich für einen Moizi 38/Moizi 39 entschieden haben.

Als deutsches Qualitätsprodukt haben Sie mit Moizi 38 und Moizi 39 einen äußerst hochwertigen Entspannungssessel erworben.

Damit Sie lange Freude daran haben, möchten wir Ihnen die Funktionen erklären und einige Pflegetipps geben.

Moizi 38 (manuelle Funktion)

Entspannungsposition

Rückenlehne absenken: Bedienknopf drücken und Oberkörper gegen die Rückenlehne drücken.

Rückenlehne aufstellen: Bedienknopf drücken und die Rückenlehne entlasten.

Liegesposition

Fußteil herausfahren: Oberkörper gegen die Rückenlehne drücken. Rückenlehne fährt in die Relax-Liegefunktion und Fußteil fährt heraus.

Liegefunktion: Seitlichen Bedienknopf drücken und den Oberkörper gegen die Rückenlehne drücken.

Rückenlehne aufstellen: Bedienknopf drücken und Rückenlehne entlasten.

Moizi 39 (elektrische Verstellung von Rückenlehne und Fußteil)

Für eine einwandfreie Funktion der elektrischen Verstellung ist für eine ausreichende Ladung des Akkus zu sorgen. Die Ladebuchse befindet sich am hinteren/unteren Ende der linken Armlehne.

Rückenlehne absenken und herauffahren

Rückenlehne absenken: Bedienknopf 1 drücken.

Rückenlehne aufstellen: Bedienknopf 2 drücken.

Fußteil herausfahren und absenken

Fußteil herausfahren: Bedienknopf 3 drücken.

Fußteil in Sitzposition zurückfahren: Bedienknopf 4 drücken.

Aufblasbare Lordosenstütze für Moizi 38 und Moizi 39 (optional)

Mit der optionalen, aufblasbaren Lordosenstütze können Sie Ihren Rücken optimal unterstützen.

Dafür finden Sie rechts im Sitzbereich zwischen Armlehne und Sitzpolster eine Ballenpumpe.

Aufblasen der Lordosenstütze: mehrmaliges Drücken der Ballenpumpe.

Ablassen der Lordosenstütze: Bedienknopf über der Ballenpumpe drücken.

Pflegehinweise

Ausführliche Pflegehinweise finden Sie auf unserer Internetseite (unter Service): www.moizi.de

