

Anleitung zum Austausch der Gasdruckfeder beim Schreibtisch MOIZI 17

VORSICHT KLEMMGEFAHR!

Achten Sie bitte während und nach dem Lösen der Gasdruckfeder auf die Tischplatte. Ohne deren Halt fällt die Tischplatte auf das Gestell zurück.

- 1.) Bitte die Tischplatte schräg stellen
- 2.) Die alte Gasdruckfeder an der unteren Befestigung (Querstange) abschrauben. (Mit beiliegendem Inbusschlüssel)



- 3.) Die Sechskantschraube an der oberen Befestigung lösen. (17ner Schlüssel erforderlich)



- 4.) Die Gasdruckfeder an der Aufnahme oben rausschrauben, siehe Abb. Pos. 3
- 5.) Die neue Gasdruckfeder in die Aufnahme hineinschrauben, siehe auch Abb. Pos. 3
- 6.) Sechskantschraube oben festschrauben
- 7.) Gasdruckfeder unten festschrauben